



INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA DEI FOTOQUADRI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi contattaci.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

2 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 27.

Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa dei fotoquadri è tra i 72 e i 150 dpi.

4 FOTOQUADRO

Sul sito sono disponibili 2 strumenti:


- template PDF da scaricare a cui aggiungere la propria grafica. Da salvare poi in formato PDF.
- configuratore online: clicca su "crea la tua grafica", carica la tua immagine, posizionala e completa l'ordine.

5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Lo spessore del fotoquadro già montato è di 2,5 cm.

6 TEMPLATE

Dopo aver aggiunto la quantità desiderata al preventivo, il nostro sistema genera automaticamente un template in PDF. Sugeriamo di scaricare il file, aggiungere la propria grafica e salvarlo in PDF, eliminando le linee di piega e l'area frontale visibile e mantenendo solo il margine di abbondanza. In questo modo si genera un file corretto. Attenzione a posizionare l'immagine riempiendo tutto il campo delimitato dalla linea blu, in modo tale che si estenda anche sui lati, altrimenti nel prodotto finito risulteranno bianchi.



file corretto



- linea blu: delimita l'area in cui va posizionata l'immagine
- linea rossa: delimita l'area in primo piano del fotoquadro
- lato fotoquadro: l'immagine deve continuare anche qui
- distanza di sicurezza dal bordo: 0,5 cm



file sbagliato



esempio: 40x40 cm immagine che non continua sul lato



file corretto



solo grafica e margine di abbondanza



file sbagliato




esempio: non sono state eliminate le linee del template

7 FOTOQUADRO A PANNELLI

Le opzioni a pannelli possono essere personalizzate solo attraverso il configuratore online: clicca su "crea la tua grafica", carica la tua immagine, posizionala e completa l'ordine.

8 CONFIGURATORE

Il configuratore carica solo file in formato jpeg. L'immagine va posizionata in modo tale che riempi tutto il campo a disposizione. In caso contrario il fotoquadro presenterà delle aree non stampate.



Stessa cosa per quanto riguarda i Fotoquadri a pannelli. Da ricordare che in questo caso **la distanza calcolata tra un pannello e l'altro è di 3 cm.**

